

V802 PRO – Český překlad uživatelského manuálu

Popis člunu

Napájení: Člun lze používat po připojení baterie. Při použití dvou baterií současně se výrazně prodlouží provozní doba.

Hlavní části:

- Přední světlo
- Dvojitá anténa (obě musí být před použitím namontovány)
- Vypínač
- Háček
- Rukojeť
- Zadní světlo
- Přední dvojitý zásobník
- Zadní dvojitý zásobník
- Motory a vrtule s voděodolnými kryty
- Aerodynamický trup
- 2.4G dálkové ovládání
- 7.4V vysokokapacitní baterie

Použití baterie

Člun má vestavěnou baterii. Před použitím pouze připojte konektor baterie.

Dálkové ovládání

Tlačítka a ovládací prvky:

- Tlačítko návratu do výchozího bodu
- Tlačítko plavby
- Kalibrace
- Přepínač napájení
- Levý a pravý joystick
- Anténa
- Tlačítko osvětlení
- Indikátor napájení
- Mazání bodů
- Tlačítka směru a potvrzení
- Výběr rybářského místa

Signalizace světel

- Při zatáčení doleva svítí pravé zadní světlo červeně.
- Při zatáčení doprava svítí levé zadní světlo červeně.

Funkce displeje

Ikony na displeji:

1. Ikona osvětlení člunu
2. Kompas
3. Stav baterie člunu a ovladače

4. GPS signál a počet nalezených satelitů
5. Směr jízdy člunu
6. Ikony uložených bodů
7. Vzdálenost
8. Rybářské místo (A/B/C/D)
9. Výchozí bod

Nastavení výchozího bodu

Nastavení bodů lze provádět pouze tehdy, když je nalezeno více než 8 GPS satelitů. Po kalibraci zastavte člun u břehu jako výchozí bod, vyberte ikonu domu a potvrďte tlačítkem nastavení souřadnic. Po úspěšném nastavení začne ikona nejprve blikat a poté svítí trvale.

Nastavení pozičních bodů

Po nastavení výchozího bodu doplujte na požadované místo, vyberte číslo bodu a potvrďte uložením souřadnic. Každé rybářské místo může uložit až 40 pozičních bodů na 5 stránkách. Uložené body zůstávají v paměti i po vypnutí člunu.

Výběr rybářského místa

Po kalibraci je nutné zvolit rybářské místo A, B, C nebo D. Vybrané místo potvrďte tlačítkem pro nastavení souřadnic.

Kalibrace

Po spárování ovladače a člunu a nalezení více než 8 satelitů proveďte kalibraci. Vyplujte několik metrů od břehu a stiskněte tlačítko kalibrace. Člun se otočí vlevo a vpravo. Po dokončení zazní dvě pípnutí.

Zapnutí a párování

Umístěte člun na rovný povrch a držte ovladač alespoň 0,5 m od člunu. Nejprve zapněte člun, poté ovladač. Pokud spojení proběhne správně, kontrolka ovladače svítí zeleně a světla člunu svítí trvale.

Automatická plavba

Plavba konstantní rychlostí:
Posuňte oba joysticky dopředu asi na 5 sekund. Pro ukončení režimu posuňte joysticky dozadu.

Plavba na uložený bod:
Vyberte uložený bod a stiskněte tlačítko plavby. Člun automaticky dopluje na vybranou pozici.

Návrat jedním tlačítkem

Po stisknutí tlačítka výchozího bodu se člun automaticky vrátí do výchozí pozice. Funkce funguje pouze tehdy, pokud byl výchozí bod nastaven.

Osvětlení

Krátkým stiskem tlačítka světel se přepínají režimy: • trvalé svícení • blikání • vypnuto

Zásobníky na návnadu

Stisknutím tlačítka zásobníku dojde k otevření přihrádky. Po vysypání návnady je nutné zásobník ručně zavřít.

Upozornění na slabou baterii

- Při nízkém napětí člunu vydává ovladač výstražný zvuk.
- Při slabé baterii ovladače začne kontrolka svítit červeně.

Automatický návrat při ztrátě signálu

Pokud se ovladač vybijí, vypne nebo ztratí spojení, člun se automaticky vrátí do výchozího bodu.

Údržba

Dálkový ovladač:

Pokud jej delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Motor:

Po každém použití zkontrolujte, zda nejsou kolem vrtule namotané nečistoty.

Trup člunu:

- Po použití osušte a očistěte člun.
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nabijte ji a skladujte odděleně.
- Neskladujte poblíž korozivních látek ani vysokých teplot.
- Uchovávejte člun v čistotě a bez prachu.

Výměna příslušenství

Pokud měníte základní desku, GPS modul nebo dálkové ovládání, je nutné znovu provést párování a následnou kalibraci.