



FRITÉZA S KOŠEM



AFS80BLE
0189a


Cuisinart®

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při používání elektrického spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. **Přečtěte si všechny pokyny.**
2. **ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY, POKUD JI NEPOUŽÍVÁTE, A PŘEDTÍM, NEŽ ČIŠTĚNÍ.** Před čištěním, manipulací nebo nasazováním či sundáváním dílů nechte vychladnout.
3. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky.
4. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neumísťujte kabel, zástrčky ani hlavní část fritézy do vody nebo jiné tekutiny. Viz část Čištění a údržba.
5. Tento spotřebič by neměly používat děti nebo osoby s určitým zdravotním postižením ani v jejich blízkosti.
6. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, poté, co došlo k poruše, pádu nebo jakémukoli poškození spotřebiče, nebo pokud spotřebič nefunguje správně. Fritézu Air Fryer vraťte do prodejny nebo prodejci, kde byla zakoupena, k přezkoumání, opravě nebo seřízení.
7. Použití příslušenství, které společnost Cuisinart nedoporučuje, může způsobit zranění.
8. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky, kde by za něj mohly nechtěně zatáhnout děti nebo domácí zvířata, ani se nedotýkejte horkých povrchů, které by mohly kabel poškodit.
10. Fritézu Air Fryer nestavte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do vyhřívané trouby.
11. Nepoužívejte tuto fritézu k jinému než určenému účelu.
12. Při používání nádob z jiných materiálů než kovu nebo skla ve fritéze Air Fryer je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
13. Abyste předešli popáleninám, dbejte zvýšené opatrnosti při odstraňování příslušenství fritézy Air Fryer nebo při likvidaci horkého tuku.

14. **Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.** V této fritéze neskladujte žádné jiné materiály než příslušenství doporučené výrobcem.
15. Do fritézy Air Fryer nevkládejte žádné z následujících materiálů: papír, karton, plast a podobné výrobky.
16. Žádnou část fritézy Air Fryer nezakrývejte kovovou fólií. To by způsobilo přehřátí přístroje.
17. Do fritézy Air Fryer nesmí vkládat nadměrné potraviny, kovové fóliové obaly a nádoby, protože by mohly způsobit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
18. Pokud je fritéza Air Fryer zakrytá nebo se dotýká hořlavých materiálů, jako jsou záclony, závěsy nebo stěny, může dojít k požáru. Na horní část spotřebiče za provozu neukládejte žádné předměty. Neprovozujte jej pod nástěnnými skříňkami.
19. Nečistěte kovovými drátěnkami. Kousky se mohou odломit z podložky a dotknout se elektrických částí, čímž hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
20. Nepokoušejte se vyjmout potraviny, když je fritéza Air Fryer zapojena do elektrické zásuvky.
21. **VAROVÁNÍ:** Abyste zabránili možnosti požáru, NIKDY nenechávejte fritézu během používání bez dozoru.
22. Pro veškeré smažení na vzduchu používejte doporučené nastavení teploty.
23. Neodkládejte kuchyňské náčiní nebo nádoby na pečení na okno nebo na horní část přístroje.
24. Po použití vypněte fritézu stisknutím tlačítka .
25. Nepoužívejte spotřebič v garáži nebo pod nástěnnou skříňkou. Při skladování v garáži pro spotřebiče vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky. Pokud tak neučiníte, může vzniknout riziko požáru, zejména pokud se spotřebič dotkne stěn garáže nebo se dveře při zavírání dotknou přístroje.
26. Při přemísťování spotřebiče s horkým olejem nebo jinými horkými kapalinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
27. Chcete-li přístroj odpojit, vypněte jej stisknutím tlačítka  a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

28. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
29. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
30. Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, nikoliv pro aplikace jako např.:
- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
 - Statky
 - Klienty v hotelech, motelech a dalších obytných zařízeních.
 - Prostředí typu nocleh se snídaní
31.  Tento symbol znamená: Povrch tohoto výrobku je horký; buďte opatrní při dotyku.
32. Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
33. Nepoužívejte tento spotřebič ke smažení.
34. Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Při používání spotřebič nepřemísťujte.
35. Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření nepřepĺnujte nádobu. Přepĺnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
36. Veškerý přilehlý nábytek musí během používání odolávat zvýšení teploty minimálně o 85 °C nad teplotu okolí v místnosti, ve které se nachází. Tento spotřebič vyžaduje 100 mm volný prostor kolem přední, zadní a boční strany spotřebiče. Některé typy vinylového nebo laminátového kuchyňského nábytku jsou obzvláště náchylné na k poškození teplem nebo změně barvy i při teplotách nižších, než jsou výše uvedené pokyny. Za škody způsobené instalací spotřebiče v rozporu s těmito pokyny odpovídá majitel. Tento spotřebič byste neměli používat k ukládání předmětů na pracovní plochu nebo jako pracovní plochu. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti nebo pod hořlavými materiály, jako jsou záclony nebo nábytek.



VAROVÁNÍ: velmi horké povrchy.

Při používání trouby buďte opatrní, povrch by mohl být horký.


NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů, protože by mohlo dojít ke zranění.

Zapnutý a používaný spotřebič nesmí být umístěn v nábytku nebo v žádné vestavbě.

JEDNÁ SE O OBSLUHOVANÝ SPOTŘEBIČ. Nenechávejte jej během používání bez dozoru. Během používání nenechávejte spotřebič bez dozoru, po každém použití jej odpojte ze zásuvky. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý nebo zapojený do sítě.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ NA KONCI ŽIVOTNOSTI.



Symbol  na výrobku nebo na obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán na sběrném místě spotřebičů pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě nebo u služby pro likvidaci domovního odpadu.

ULOŽIT TYTO POKYNY

Přečtete si tyto pokyny a mějte je po ruce. Tento návod vám pomůže bezpečně obsluhovat fritézu Cuisinart® a získat z ní maximum a dosáhnout konzistentních, profesionálních výsledků.

SPECIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SADY ŠŇŮR

Krátká napájecí šňůra snižuje riziko zakopnutí nebo zamotání. Prodlužovací šňůry lze použít, pokud se při jejich používání dbá zvýšené opatrnosti.

Pokud se používá prodlužovací šňůra, musí být označená elektrická jmenovitá hodnota prodlužovací šňůry minimálně stejně velká jako elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče a delší šňůra by měla být uspořádána tak, aby se nepřevracela přes spotřebič.

na desku stolu nebo pracovní desku, kde by o ně mohly děti zavadit nebo o ně nechtěně zakopnout.

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI NEZAMĚŘENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍM PANELEM


1. Funkce vaření

Zvolte funkci podle požadovaného způsobu vaření: Smažení na vzduchu, pečení, zapékání, grilování, sušení, maximální křupavost a udržování teploty.

2. Ovládání času a teploty

Pomocí šipek plus a minus nastavte čas a teplotu varných funkcí.

3. Displej pro předehřátí

Funkce pečení a grilování fritézy Cuisinart® Basket Air Fryer má funkci předehřívání. Když je jídlo připravené a připravené k přípravě, stisknete tlačítko Bake (Pečení) nebo Grill (Gril) s košem ve fritéze a poté stisknete tlačítko .

Předehřátí se zobrazí jako rolovací obdélník na ovládacím panelu.

Když je přístroj předehřátý, zazní zvukové upozornění 5 tónů a ikona předehřátí bliká. Vyjměte koš ze vzdušné fritézy, opatrně do něj vložte připravené potraviny a poté koš vraťte zpět do přístroje. Spustí se časovač odpočítávání.

4. Indikátor připravenosti

Jakmile časovač dosáhne hodnoty 00, třikrát zazní zvukové upozornění a na obrazovce se na 1 minutu udrží nápis "00". Po uplynutí 1 minuty přístroj automaticky přejde do režimu Keep Warm.

5. Připomenutí otřesů


Stisknutím nastavíte zvukové upozornění v polovině vaření (při jakékoli funkci vaření) jako připomínku k vyhození nebo otočení jídla.

V polovině vaření zazní 10 rychlých zvukových upozornění a kontrolka tlačítka začne blikat.


Poznámka: Předvolby fritování na vzduchu automaticky aktivují funkci Připomenutí otřesů. Chcete-li ji deaktivovat, stačí po výběru požadované předvolby stisknout tlačítko Shake Reminder.

6. Automatické udržování tepla

Funkce Keep Warm se spustí automaticky na konci vaření.

a udržuje připravené jídlo teplé až 60 minut, pokud nevyjmete koš fritézy, abyste ji pozastavili, nebo pokud nestisknete tlačítko , abyste ji vypnuli.

Během automatického režimu Keep Warm bude svítit kontrolka tlačítka Keep Warm.

a na displeji se zobrazí posuvník. Pro vypnutí stiskněte .

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Odstraňte všechny obalové materiály.
2. Umístěte fritézu Cuisinart® na rovný a rovný povrch.
3. Odstupte 2 až 4 cm od stěny nebo od jakýchkoli předmětů na pracovní desce. Nepoužívejte na površích citlivých na teplo.

POZNÁMKA: NA HORNÍ ČÁST FRITÉZY BY SE NEMĚLY UKLÁDAT ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY. POKUD ANO, ODSTRÁNE VŠECHNY PŘEDMĚTY PŘED ZAPNUTÍM FRITÉZY. VNĚJŠÍ STĚNY SE PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAJÍ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

4. Zkontrolujte, zda se uvnitř fritézy Cuisinart® nic nenachází (kromě fritovacího koše a talíře crispér).
5. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

PROVOZ FRITÉZY NA VZDUCHU

Při vaření postupujte podle následujících jednoduchých pokynů:

Umístěte fritézu na stabilní povrch

Umístěte fritézu na rovnou, žáruvzdornou desku. Přístroj zapojte do elektrické zásuvky 220-240 V~. Přístroj krátce rozsvítí kontrolku a vydá jedno pípnutí, které signalizuje, že je v pohotovostním režimu.

Vložení košů

Vložte koš do základny jednotky, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je talíř crispér umístěn na dně koše.


Zapnutí napájení

Stiskněte ikonu Napájení. Na displeji LED se zobrazí "-----" a přístroj je připraven k použití.

Výběr funkce vaření

Teplotu a dobu vaření upravíte podle potřeby klepnutím na ikony Temp a Time a šipkami + / -. Vyberte nebo zrušte výběr připomenutí otřesů.

Začněte vařit

Stisknutím ikony  zahájíte vaření. Na digitálním displeji se zobrazí odpočítávání času.

Konec vaření

Když časovač dosáhne hodnoty 00, přístroj vydá zvukový signál, který signalizuje konec cyklu vaření.

Automaticky se aktivuje funkce Keep Warm.

START/STOP

Stiskněte tlačítko Start/Stop () nebo vyjměte koš, abyste funkci Keep Warm deaktivovali. Stiskněte tlačítko  pro vypnutí přístroje. Po ukončení práce odpojte přístroj ze zásuvky.

TIPY A RADY PRO SMAŽENÍ NA VZDUCHU

Smažení na vzduchu je zdravou alternativou ke smažení v oleji. Vysokorychlostní ventilátor a horní topné těleso cirkulují vzduch a připravují různé pokrmy, které jsou chutnější a zdravější než tradiční smažená jídla.

- Smažení na vzduchu nevyžaduje olej, ale lehká vrstva oleje ve spreji na vaření nebo kapka oleje vhozená do jídla může zvýšit propečení.
- Funkci Shake Reminder doporučujeme používat při vaření velkého množství potravin, které se přehřívají, a při vaření větších potravin. Nepřetěžujte koš; větší plocha povede k rychlejšímu vaření a lepším výsledkům.
- Potraviny se budou vařit rovnoměrněji, pokud budou nakrájeny na stejně velké kousky s minimálním přesahem.
- Na potraviny smažené na vzduchu lze použít celou řadu nátěrů. Příklady různých obalů ve strouhance: strouhanka (obyčejná, ochucená a panko), drcené kukuřičné lupínky, bramborové lupínky, a krekry. Stejně dobře fungují i různé mouky (včetně bezpečkových) a další suché potraviny, jako je kukuřičná mouka.
- Při vaření bílkovin odkapávají marinády a šťávy na dno koše. To je skvělý základ pro omáčku nebo omáčku na pánvi.
- Při fritování mastných potravin (např. slaniny) odtéká tuk na dno fritovacího koše. Před čištěním nechte horký tuk v koši preventivně vychladnout.
- K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo silikonovou stěrku.
- U modelů vybavených okénkem použijte funkci světla/okénka ke kontrole vařeného jídla. Pro kontrolu pokrmu lze také vyjmout koš (tím se vaření pozastaví, dokud koš znovu nevložíte do přístroje).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Operace	Proč se moje jednotka nezapne?	Ujistěte se, že je přístroj zapojen do funkční zásuvky.
		Ujistěte se, že je koš fritézy pevně umístěn v přístroji. Pokud není koš zcela zasunut, zobrazí se na displeji nápis "out".
Vaření	Proč nejsou smažené potraviny křupavé nebo rovnoměrně usmažené?	Některé potraviny mohou vyžadovat více oleje než jiné. Pokud nejsou dostatečně křupavé, lehce je postříkejte, potřete štětcem nebo olejem.
		Ujistěte se, že jsou potraviny ve fritovacím koši rovnoměrně rozloženy v jedné vrstvě a nepřekrývají se. Pokud se potraviny přesto překrývají, v polovině cyklu vaření je vyhodte nebo otočte; použijte zvukové upozornění Shake Reminder.
		Potraviny vložte na další dobu vaření. Často je kontrolujte, dokud jídlo nedosáhne požadované hnědé barvy.
	Proč je moje jídlo nedovažené?	Pokud do koše vložíte příliš mnoho potravin, nemusí se uvařit za doporučenou dobu. Zkuste používat menší dávky potravin a jednotlivé vrstvy, místo abyste potraviny skládali na sebe.
Pokud je teplota příliš nízká, jídlo se nemusí zcela uvařit.		
Čištění	Jak vyčistit koš/plotnu na drčení od zbytků jídla?	Chcete-li odstranit připečenou mastnotu, namočte příslušenství do horké, vlažné vody nebo použijte neabrazivní čisticí prostředek. Doporučujeme tyto díly umýt ručně v horké, slané vodě s nylonovou drátěnkou nebo nylonovým kartáčem a poté je důkladně opláchnout nebo umýt v myčce nádobí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte fritézu od elektrické zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by poškodily povrchovou úpravu. Vnější povrch jednoduše otřete čistým vlhkým hadříkem a důkladně osušte. Před čištěním naneste čisticí prostředek na hadřík, nikoli přímo na fritézu Air Fryer.
- K čištění vnitřních stěn použijte vlhký hadřík a jemný tekutý mýdlový roztok nebo roztok ve spreji na houbě. Zbytky čisticích prostředků odstraňte čistým vlhkým hadrem. Nikdy nepoužívejte drsné abrazivní nebo žíravé prostředky. Ty by mohly poškodit povrch fritézy Air Fryer. Nikdy nepoužívejte podložky z ocelové vlny na vnitřní části fritézy Air Fryer.
- Fritovací koše a desky Crisper lze mýt v myčce nádobí. Lze je také mýt ručně v horké mýdlové vodě s nylonovou drátěnkou nebo nylonovým kartáčem a důkladně opláchnout.
- Aby se snadno dostali ke dnu fritovacího koše, vyjměte z něj desku crisper.
- Veškeré servisní úkony by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.