

FRITÉZA SE DVĚMA KOŠI

AFD10XSSE

Q197C

Cuisinart

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při používání elektrického spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. **Přečtěte si všechny pokyny.**
2. **ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY, POKUD JI NEPOUŽÍVÁTE, A PŘEDTÍM, NEŽ ČIŠTĚNÍ. Před čištěním, manipulací nebo nasazováním či sundáváním dílů nechte přístroj vychladnout.**
3. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky.
4. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem nevkládejte kabel, zástrčky ani hlavní tělo fritézy Air Fryer do vody nebo jiných tekutin. Viz část Čištění a údržba.
5. Tento spotřebič by neměly používat děti nebo osoby s určitým zdravotním postižením ani v jejich blízkosti.
6. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou, poté, co došlo k poruše spotřebiče nebo k jeho pádu či jakémukoli poškození, nebo pokud nepracuje správně. Fritézu Air Fryer vraťte do prodejny nebo prodejci, kde byla zakoupena, k přezkoumání, opravě nebo seřízení.
7. Použití příslušenství, které není doporučeno společností Cuisinart, může způsobit zranění.
8. Fritézu nepoužívejte ve venkovním prostředí.
9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo desky, kde by za něj mohly nechtěně zatáhnout děti nebo domácí zvířata, ani se nedotýkejte horkých povrchů, které by mohly kabel poškodit.
10. Fritézu Air Fryer nestavte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do vyhřívané trouby.
11. Nepoužívejte fritézu Air Fryer k jinému než určenému účelu.
12. Při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než z kovu nebo skla ve fritéze Air Fryer je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
13. Abyste předešli popáleninám, dbejte zvýšené opatrnosti při vyjímání příslušenství fritézy Air Fryer nebo při likvidaci horkého tuku.
14. **Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.** V této fritéze Air Fryer neskladujte žádné jiné materiály než výrobcem doporučené příslušenství odolné proti ohřevu v troubě.
15. Do fritézy Air Fryer nevkládejte žádné z následujících materiálů: papír, karton, plast a podobné výrobky.
16. Žádnou část fritézy Air Fryer nezakrývejte kovovou fólií. To by způsobilo přehřátí přístroje.
17. Do fritézy Air Fryer s e nesmí vkládat nadměrné potraviny, obaly z kovové fólie a nádobí, protože mohou způsobit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
18. K požáru může dojít, pokud je fritéza Air Fryer v provozu zakrytá nebo se dotýká hořlavých materiálů, jako jsou záclony, závěsy nebo stěny. Za provozu neukládejte na horní část spotřebiče žádné předměty. Neprovozujte jej pod nástěnnými skříňkami.
19. Fritézu nečistěte kovovými drátěnkami. Kousky se mohou odlomit z podložky a dotknout se elektrických částí, čímž vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.
20. Nepokoušejte se vyjmout potraviny, když je fritéza Air Fryer zapojena do elektrické zásuvky.
21. **VAROVÁNÍ**: Abyste zabránili možnosti požáru, NIKDY nenechávejte fritézu Air Fryer během používání bez dozoru.
22. Pro veškeré fritování na vzduchu používejte doporučené nastavení teploty.
23. Neodkládejte kuchyňské náčiní nebo nádobí na pečení na okno nebo na horní část přístroje.
24. Po použití vypněte fritézu stisknutím tlačítka ⏻ .
25. Nepoužívejte spotřebič v garáži nebo pod nástěnnou skříňkou. Při skladování v garáži pro spotřebiče vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky. Pokud tak neučiníte, může vzniknout riziko požáru, zejména pokud se spotřebič dotkne stěn garáže nebo se dvířka při zavírání dotknou přístroje.
26. Při přenášení spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
27. Chcete-li spotřebič odpojit, vypněte jej stisknutím tlačítka ⏻ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
28. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
29. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

30. Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, nikoliv pro aplikace, jako je např:
    - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.
    - Zemědělské usedlosti
    - Zákazníky v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu
    - Prostředí typu penzionů a snídaní
31. ⚠ Tento symbol znamená: Povrch tohoto výrobku je horký; při dotyku buďte opatrní.
32. Spotřebiče nejsou určeny k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
33. Nepoužívejte tento spotřebič ke smažení.
34. Určeno pouze pro použití na pracovní desce. Při používání spotřebič nepřemisťujte.
35. Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření nepřeplňujte. Přeplnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.
36. Veškerý přilehlý nábytek musí během používání vydržet zvýšení teploty minimálně o 85 °C nad teplotu okolí místnosti, ve které se nachází. Tento spotřebič vyžaduje 100 mm
volný prostor kolem přední, zadní a boční strany spotřebiče. Některé typy vinylového nebo laminátového kuchyňského nábytku jsou obzvláště náchylné k poškození nebo změně barvy vlivem tepla i při teplotách nižších, než jsou výše uvedené pokyny. Za škody způsobené instalací spotřebiče v rozporu s těmito pokyny odpovídá majitel. Tento spotřebič byste neměli používat k ukládání předmětů na pracovní plochu nebo jako pracovní plochu. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti nebo pod hořlavými materiály, jako jsou záclony nebo nábytek.



VAROVÁNÍ: velmi horké povrchy.
Při používání trouby buďte opatrní, povrch může být horký.
NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů, mohlo by dojít ke zranění.

Zapnutý a používaný spotřebič nesmí být umístěn v nábytku nebo v žádné vestavbě.

JEDNÁ SE O SPOTŘEBIČ S OBSLUHOU. Nenechávejte jej během používání bez dozoru. Během používání nenechávejte spotřebič bez dozoru, po každém použití jej odpojte ze zásuvky. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý nebo zapojený do zásuvky.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Symbol na výrobku nebo na obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Místo toho by měl b ý t odevzdán na sběrném místě spotřebičů pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě nebo u služby pro likvidaci domovního odpadu.

ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

Přečtěte si tento návod a uschovejte jej po ruce. Tento návod vám pomůže bezpečně obsluhovat dvojitou fritézu Cuisinart®a získat z ní co nejvíce stálých a profesionálních výsledků.

POKYNY KE SPECIÁLNÍ SADĚ ŠŇŮR

Krátká napájecí šňůra je k dispozici, aby se snížilo riziko, že někdo zakopne nebo se zamotá. Prodlužovací šňůry lze používat, pokud je při jejich používání dbáno zvýšené opatrnosti.

Pokud se používá prodlužovací šňůra, musí být označená elektrická jmenovitá hodnota prodlužovací šňůry minimálně stejně velká jako elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče a delší šňůra by měla být uspořádána tak, aby se nepřevracela přes pracovní desku nebo desku stolu, kde by za ni mohly děti tahat nebo o ni nechtěně zakopnout.

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

NENÍ URČENO PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍM PANELEM

1. **Funkce vaření**
   Podle způsobu vaření zvolte požadovanou funkci vaření: Smažení na vzduchu, pečení, grilování, zapékání, sušení nebo maximální křupavost.

2. **Ovládání levého (L) a pravého (R) koše**
   Přístroj je vybaven dvěma samostatnými koši: levým **(L**) a pravým (R). (**R)**.
   Každý koš lze nastavit nezávisle, což umožňuje vařit dva různé pokrmy najednou.

3. **Ovládání času a teploty**
   Pomocí tlačítek + a - nastavte čas a teplotu vaření pro zvolenou funkci. Teplotu lze nastavit v krocích po 5 °C a dobu vaření lze nastavit v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny.

4. **Funkce předehřívání**
   Funkce pečení a grilování je vybavena funkcí předehřívání. Chcete-li ji použít, zvolte možnost Pečení nebo Grilování a poté stiskněte tlačítko(▶■) . Přístroj se začne předehřívat a na displeji se zobrazí symbol rolovacího obdélníku.
   označující proces předehřívání. Po dokončení předehřívání uslyšíte pěti tónový zvukový signál. V tomto okamžiku vyjměte koš, přidejte potraviny a koš vraťte do přístroje. Poté se začne odpočítávat časovač vaření.

5. **Tlačítko Start/Stop (▶■)**
   Stisknutím tlačítka Start/Stop (▶■) zahájíte nebo ukončíte proces vaření. Přístroj zahájí vaření, jakmile je nastaven časovač a teplota, a cyklus vaření začne okamžitě po stisknutí tlačítka Start/Stop.
   (▶■)). Opětovným klepnutím na něj vaření ukončíte. Pokud vaření ukončíte, jednotka se zruší a resetuje. Pokud otevřete zásuvku bez stisknutí tlačítka Stop, cyklus vaření se automaticky pozastaví, dokud se zásuvka nezavře.

6. **Připomenutí otřesů**
   Připomínka protřepání vás upozorní, abyste v polovině vaření pokrm otočili nebo protřepali. Tato připomínka se automaticky aktivuje u funkcí smažení na vzduchu, ale můžete ji také nastavit ručně pro jakoukoli funkci.
   Pokud chcete připomenutí vypnout, jednoduše znovu stiskněte tlačítko Připomenutí otřesením a vypněte jej. Když se připomenutí aktivuje, uslyšíte zvukové upozornění.

7. **Synchronizace vaření**
   Funkce Smart Sync automaticky dokončí 2 různá nastavení najednou, bez ohledu na funkci, čas nebo teplotu.

8. **Sladění nastavení**
   Funkce Matched settings automaticky zrcadlí nastavení pro oba koše. To je užitečné, když chcete vařit dva stejné pokrmy současně.

9. **Max crisp**
   Max Crisp je nastavení vysoké teploty určené k tomu, aby vaše jídlo bylo křupavé za 30 minut nebo méně.

10. **Indikace připravenosti**
    Po uplynutí doby vaření přístroj vydá tři zvukové signály a na displeji se zobrazí 00 po dobu 1 minuty. Poté se fritéza automaticky přepne do režimu Keep Warm, pokud nevyjmete koš nebo nestisknete tlačítko(▶■) .

11. **Automatické udržování teploty**
    Funkce Keep Warm se automaticky spustí na konci jakéhokoli cyklu vaření a udržuje jídlo teplé až 60 minut. Během této doby bude přístroj udržovat nízkou teplotu, aby byl pokrm připraven k podávání. Pokud vyjmete koš nebo stisknete tlačítko(▶■) , přístroj režim Keep Warm ukončí.

12. **Tlačítko(a) oblíbených (FAV)**
    Modely vybavené tlačítky oblíbených (FAV.1 nebo FAV.2) mají výchozí nastavení 180 °C po dobu 20 minut. Pro přizpůsobení nastavte požadovanou funkci, teplotu a čas a poté podržte tlačítko FAV stisknuté po dobu 3 sekund, aby se nastavení uložilo. Chcete-li obnovit výchozí nastavení z výroby, stiskněte a podržte tlačítko "FAV.1 + FAV.2" po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte jedno pípnutí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Z přístroje odstraňte a vyhoďte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte veškeré příslušenství a pečlivě si přečtěte návod k použití. Věnujte pozornost kapitolám Důležitá bezpečnostní opatření, Varování a Obsluha fritézy, abyste předešli zranění nebo poškození.
3. Zásuvky a desky crisper umyjte v horké mýdlové vodě, poté je důkladně opláchněte a osušte. Zásuvky a crisper talíře jsou JEDINÉ části, které lze mýt v myčce nádobí. Pro prodloužení životnosti zásuvek doporučujeme ruční mytí. Hlavní jednotku NIKDY nemyjte v myčce nádobí.
4. U m í s t ě t e fritézu Cuisinart® Air Fryer na rovný a rovný povrch. Odsuňte ji 2 až 4 cm od stěny nebo od jakýchkoli předmětů na pracovní desce. Nepoužívejte na površích citlivých na teplo.
   POZNÁMKA: NA HORNÍ ČÁST FRITÉZY NA VZDUCHU BY NEMĚLY BÝT UKLÁDÁNY ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY. POKUD ANO, ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY PŘED ZAPNUTÍM FRITÉZY. VNĚJŠÍ STĚNY SE PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAHŘÍVAJÍ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
5. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.

OBSLUHA FRITÉZY

Při provozu fritézy postupujte podle následujících jednoduchých pokynů:

Umístěte fritézu na stabilní povrch.
Umístěte fritézu na rovnou, žáruvzdornou pracovní desku. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky 220-240 V~.
Na přístroji se krátce rozsvítí kontrolka a ozve se jedno pípnutí, které signalizuje, že je v pohotovostním režimu.

Vložte koše
Vložte levý a pravý koš do základny jednotky, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že jsou crisper talíře umístěny ve spodní části každého koše.

Zapnutí napájení
Stiskněte ikonu napájení. Na LED displeji se zobrazí "----------" a jednotka se připravena k použití.

Výběr funkce vaření
Klepnutím na ikonu **L** nebo **R** vyberte funkci vaření pro levý nebo pravý koš. Podle potřeby upravte teplotu a dobu vaření klepnutím na položku ikony Temp a Time a šipek + / -. Podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr funkce Připomenutí otřesů, Sladěné nastavení nebo Synchronizované vaření.

Zahájení vaření
Stisknutím ikony (▶■) zahájíte vaření. Na digitálním displeji se zobrazí odpočítávání času.

Konec vaření
Když časovač dosáhne hodnoty 00, přístroj vydá zvukový signál, který signalizuje konec cyklu vaření.

Automaticky se aktivuje funkce Keep Warm.

START/STOP
Stiskněte tlačítko Start/Stop ((▶■)) nebo vyjměte koš, abyste deaktivovali funkci Keep Warm. Stiskněte tlačítko (⏻) pro vypnutí přístroje.
Po ukončení práce odpojte přístroj ze zásuvky.

TIPY A RADY PRO FRITOVÁNÍ NA VZDUCHU

Fritování na vzduchu je zdravou alternativou ke smažení v oleji. Vysokorychlostní ventilátor a horní topné těleso cirkulují vzduch a připravují různé druhy potravin, které jsou chutnější a zdravější než tradiční smažené pokrmy.

- Smažení na vzduchu nevyžaduje olej, ale lehká vrstva oleje ve spreji nebo kapka oleje vhozená do jídla může zvýšit propečení.
- Shake Reminder se doporučuje při přípravě velkého množství, které se překrývá, a větších potravin. Nepřetěžujte koš; větší plocha má za následek rychlejší vaření a lepší výsledky.
- Potraviny se budou vařit rovnoměrněji, když budou nakrájeny na stejně velké kousky s minimálním překrytím.
- Na potraviny smažené vzduchem lze použít sortiment povrchových úprav. Příklady různých obalů ve strouhance: strouhanka (obyčejná, ochucená a panko), drcené kukuřičné lupínky, bramborové lupínky, a krekry. Stejně dobře fungují i různé mouky (včetně bezlepkových) a další suché potraviny, jako je kukuřičná mouka.
- Při vaření bílkovin budou marinády a šťávy stékat na dno koše. To je skvělý základ pro omáčku nebo omáčku na pánvi.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Provoz	Proč se přístroj nezapne?	Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do funkční zásuvky.
		Ujistěte se, že je koš fritézy v přístroji pevně umístěn. Pokud není koš zcela zasunut, zobrazí se nápis "out".
Vaření	Proč nejsou smažené potraviny křupavé nebo rovnoměrně usmažené?	Některé potraviny mohou vyžadovat více oleje než jiné. Pokud nejsou dostatečně křupavé, lehce je postříkejte, potřete štětcem nebo potřete větším množstvím oleje.
		Ujistěte se, že jsou potraviny ve fritovacím koši rozloženy rovnoměrně v jedné vrstvě bez překrývání. Pokud se potraviny přesto překrývají, v polovině cyklu vaření je vyhoďte nebo otočte; použijte zvukové upozornění Shake Reminder.
		Vložte potraviny na další dobu vaření. Dbejte na častou kontrolu, dokud jídlo nedosáhne požadované hnědé barvy.
	Proč je mé jídlo nedovařené?	Pokud jste do koše vložili příliš mnoho potravin, nemusí se uvařit za navrhovanou dobu. Zkuste používat menší dávky potravin a jednotlivé vrstvy, nikoliv pokládat potraviny na sebe.
		Pokud je teplota příliš nízká, jídlo se nemusí zcela uvařit.
Čištění	Jak vyčistit těžko odstranitelné zbytky jídla z koše/křupavé desky?	Chcete-li odstranit připečenou mastnotu, namočte příslušenství do horké, vlažné vody nebo použijte neabrazivní čisticí prostředek. Doporučujeme tyto díly umýt ručně v horké, slané vodě s nylonovou drátěnkou nebo nylonovým kartáčem a poté je důkladně opláchnout nebo umýt v myčce nádobí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte fritézu od elektrické zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by poškodily povrchovou úpravu. Vnější povrch jednoduše otřete čistým vlhkým hadříkem a důkladně osušte. Před čištěním naneste čisticí prostředek na hadřík, nikoli přímo na fritézu.
- K čištění vnitřních stěn použijte vlhký hadřík a jemný tekutý mýdlový roztok nebo roztok ve spreji na houbě. Zbytky čisticích prostředků odstraňte čistým vlhkým hadrem. Nikdy nepoužívejte drsné abrazivní nebo žíravé prostředky. Ty by mohly poškodit povrch fritézy Air Fryer. Nikdy nepoužívejte podložky z ocelové vlny na vnitřní části fritézy Air Fryer.
- Fritovací koše a desky Crisper lze mýt v myčce nádobí. Lze je také mýt ručně v horké mýdlové vodě s nylonovou drátěnkou nebo nylonovým kartáčem a důkladně opláchnout.
- Pro snadný přístup ke dnu fritovacího koše vyjměte z koše crisper desku.
- Veškerý servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.