



JLAB
AUDIO
SLUCHÁTKA
DO UŠÍ EPIC
AIR SPORT ANC

Líbí se nám, že používáte JLab Audio!
Na své výrobky jsme hrdí a plně si za nimi stojíme.



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré záruční nároky podléhají autorizaci společnosti JLab Audio a našemu výhradnímu uvážení. Uchovejte si doklad o koupi, abyste zajistili záruční krytí.



KONTAKTUJTE NÁS

Obrat'te se na nás na [adrese support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) nebo navštivte jlabaudio.com/contact

ZAREGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES


jlabaudio.com/register

Aktualizace produktů | Tipy a
návodů Časté dotazy a další
informace

PRVNÍ NASTAVENÍ


1 SLUCHÁTKA S AUTOMATICKÝM PŘIPOJENÍM

A. Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a odstraňte nálepky.



Odstra-
nění
nálepek

B. Stiskněte a podržte 3 a více sekund na každém sluchátku. **Blikající modré a bílé světlo** na jednom náušníku signalizuje, že je zařízení připraveno ke spárování.





Stiskněte a
podržte 3 a
více sekund

2 PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

V nastavení zařízení vyberte možnost "Epic Air Sport ANC".

Hlasová výzva "Bluetooth connected" a následné **svícení bílé kontrolky** signalizují, že jste připojeni.



PŘIDÁNÍ NOVÝCH / DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH:

Vypněte funkci Bluetooth u všech dříve připojených zařízení. Zapněte Bluetooth z nového zařízení. Vyjměte sluchátka z pouzdra. Sluchátka se automaticky přepnou do režimu párování Bluetooth. V nastavení nového zařízení vyberte možnost "Epic Air Sport ANC" a připojte se.



STÁHNOUT APLIKACI

Přizpůsobte si funkce Epic Air Sport ANC a aktualizujte nejnovější software. Stáhněte si aplikaci JLab Air ANC v obchodě Apple/Google Play.



KONTROLY



Snížení hlasitosti: Jedním klepnutím

**SIRI (iOS) nebo "OK GOOGLE".
(ANDROID):** Dvojitě klepnutí

BE AWARE / ANC ON / ANC OFF:
Stiskněte a podržte
tlačítko 1+ sekundu

ZMĚNA EQ: Trojitý kohoutek

ODPOVĚĎ: Jedním klepnutím vlevo nebo vpravo

ZAVĚSIT: Dvojitě klepnutí vlevo nebo vpravo

ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU: Dvakrát klepněte a podržte tlačítko
1+ sekundu vlevo nebo vpravo.

Zvýšení hlasitosti: Jedním klepnutím

PLAY / PAUSE: Dvojitě klepnutí

TRACK FORWARD: Stiskněte a podržte
tlačítko 1+ sekundu.

ZMĚNA EQ: Trojitý kohoutek

HLASOVÉ PROMPTY

"Dobrý den": Zapnutí napájení

"Připraveno ke spárování":

Epic Air Sport ANC je připraven ke
spárování se zařízením Bluetooth

"Dávejte si pozor": "ANC ON": ANC

OFF": "Bluetooth Connected"

(Připojeno přes Bluetooth):

Sluchátko je připojeno k zařízení

"Baterie je plná": 100-75%

"Battery Medium": 75-25%

"Slabá baterie": (Při poklesu
výkonu na 10 % se jednou přehraje
zpráva "Low Battery".)


"Sbohem": Vypnutí napájení

REŽIM HUDBA / FILM: Stiskněte a podržte oba dotykové snímače současně 3 a více sekund.

VYPNUTÍ BEZ NABÍJENÍ KAZETY: Vypněte Bluetooth v nastavení zařízení. Sluchátka se poté po 3 minutách vypnou.

REŽIMY EKVALIZÉRU

Trojitým klepnutím na libovolné sluchátko do uší získáte různá nastavení ekvalizéru. Hlasové výzvy budou indikovat nastavení EQ (Epic Air Sport ANC bude mít 4 nastavení EQ) Přizpůsobte si každé nastavení EQ stažením aplikace JLab Air ANC v Apple/Google Play Store.



JLab SIGNATURE

Charakteristický
zvuk JLab C3™ se
zesílenými basy a
vokály

VYVÁŽENÉ

Rovnoměrný
zvuk bez dalších
vylepšení

BASS BOOST

Zesílené basy
a sub-basy

BEEP


Vlastní nastavení
ekvalizéru (pro
přizpůsobení si stáhněte
aplikaci JLab Air ANC)


AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- 1 Vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra se sluchátka vypnou a začne nabíjení.

Modré kontrolky signalizují, že se sluchátka nabíjejí, a po úplném nabití se vypnou.


- 2 Po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se automaticky zapnou a připojí.





DRÁTOVÉ NABÍJENÍ


Připojte sluchátka Epic Air Sport ANC k počítači nebo výstupnímu zařízení USB 5V 1A (nebo méně).



LED diody při nabíjení **pulzují bíle** a se po úplném nabití **změní na bílou**.

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Umístěte nabíjecí pouzdro na bezdrátovou nabíjecí platformu.




LED diody při nabíjení **pulzují bíle** a se po úplném nabití **změní na bílou**.

NASTAVENÍ

Vyzkoušejte všechny ušní nástavce, aby vám co nejlépe padly a správně těsnily.



Nasaďte je do zvukovodu a mírným pootočením je upravte tak, aby co nejlépe seděly.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V JEDNOM SLUCHÁTKU NENÍ ZVUK NEBO JSOU SLUCHÁTKA ODPOJENA (RUČNÍ RESET).

- 1 Zadejte nastavení zařízení Bluetooth a zapomeňte na Epic Air Sport ANC. **O A**
- 2 Držte sluchátka v nabíjecím pouzdře a na **JEDNOM** sluchátku **rychle 7x klepněte na dotykový snímač**. Kontrolka 3x modře **blikne C** Obr.
- 3 Opakujte postup s druhým sluchátkem. **Rychle 7x klepněte na dotykový snímač**. Kontrolka třikrát modře **blikne C** Obr.
- 4 Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Počkejte, až jedno sluchátko **zbělá**, a jeden **bliká modře/bíle**. Nyní jste připraveni ke spárování se zařízením Bluetooth.



ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH SE NEPŘIPOJÍ/NEODPOJÍ

- 1 Zadejte nastavení zařízení Bluetooth a zapomeňte na Epic Air Sport ANC. **O A**
- 2 Vypněte a poté zapněte Bluetooth **B** Obr
- 3 Vyjměte sluchátka z pouzdra. Počkejte, až jedno z nich **zbělá** a druhé se **změní na bliká modře/bíle**.
- 4 V nastavení zařízení vyberte možnost "Epic Air Sport ANC" a znovu se připojte.

RYCHLÉ TIPY

- Levé nebo pravé sluchátko lze používat nezávisle pro hudbu a telefonní hovory. Stačí si vybrat jedno z nich a vyjmout je z pouzdra pro připojení.
- Současně lze připojit pouze JEDNO zařízení Bluetooth. Vypněte Bluetooth na nechtěných zařízeních a zapněte Bluetooth na vybraném zařízení, které chcete připojit.
- Před vložením do nabíjecího pouzdra sluchátka zcela vysušte, aby nedošlo k jejich poškození.

VAROVÁNÍ

Před vložením do nabíjecího pouzdra sluchátka zcela osušte.

Pokud jsou sluchátka vlhká nebo mokrá, dojde k poškození nabíjecího pouzdra. Pokud nabíjecí pouzdro vykazuje známky poškození vodou/potem, záruka zaniká.



UPOZORNĚNÍ

- Vyhýbejte se extrémnímu horku, chladu a vlhkosti.
- Vyvarujte se pádu nebo rozdrčení sluchátek.
- V koncovkách náušníků se může usazovat vosk, což snižuje kvalitu zvuku. Vosk opatrně odstraňte vatovou tyčinkou nebo jiným malým nástrojem, abyste zlepšili kvalitu zvuku.
- Pokud pocítíte nepohodlí nebo bolest, zkuste snížit hlasitost nebo dočasně přerušit používání.
- Pokud se při používání tohoto přípravku pravidelně objevují potíže, přestaňte jej používat a poraďte se se svým lékařem.
- Doporučujeme se sluchátky zacházet jako s pěknými slunečními brýlemi a v době, kdy je nepoužíváte, je uložit na bezpečné místo.



Obchod s produkty | Upozornění na produkty | Vypalování sluchátek

JLab Audio + Burn-in Tool

