

DREAME

Miracle

Vysokorychlostný sušič vlasov
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.

Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovožce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefón: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

OBSAH

VAROVANIE.....	3
VLASTNOSTI PRODUKTU	5
PREHĽAD PRODUKTU.....	6
PRÍSLUŠENSTVO	7
NASTAVENIA.....	8
FUNKCIA A POUŽITIE NÁSTAVCA.....	9
ČISTENIE A ÚDRŽBA	13
ZÁKLADNÉ PARAMETRE ZARIADENIA	15
ZOZNAM CHÝB VYSOKORÝCHLOSTNÉHO SUŠIČA VLASOV DREAME	15
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ	16

VAROVANIE

Aby ste predišli náhodnému zraneniu spôsobenému zásahom elektrickým prúdom alebo požiarom v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

- Tento sušič vlasov nesmú používať osoby (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo s obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.
- Nedovoľte deťom obsluhovať sušič vlasov ani ho používať ako hračku. Venujte zvýšenú pozornosť používaniu fénu v blízkosti detí. Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať sušič vlasov bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisné stredisko, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Neponárajte sušič vlasov do vody alebo inej tekutiny, pretože obsahuje elektrické komponenty. Ak sušič vlasov spadne do vody, okamžite ho odpojte a nepokračujte v jeho používaní ani po vyschnutí.
- Keď používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu. Poradte sa s inštalatérom RCD. K zakúpeniu samostatne.
- Sušič vlasov je vybavený neresetovateľným tepelným vypínačom, ktorý zabraňuje prehriatiu. Ak sa vypne v dôsledku prehriatia, odpojte ho a nechajte vychladnúť.
- Upozornenie: Aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu vyplývajúcejmu z nesprávneho nastavenia tepelnej ochrany, sušič vlasov nemôže byť napájaný spínaným externým zdrojom napájania, ako je napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spoločným komponentom.
-  Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, neblokujte prírodné ani výstupné vetracie otvory.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, dbajte na to, aby sa vlasy počas používania nezachytili do vetracieho otvoru.
- Aby ste predišli popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov, ako je vetrací otvor počas používania a krátko po vypnutí.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti sušiča vlasov mokрыmi rukami.
- Uistite sa, či je sušič vlasov odpojený, keď ho nepoužívate, ako aj pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opráv.
- Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, pri skladovaní sušiča vlasov ho nenavíjajte ani nezaväzujte.

- Udržujte napájací kábel mimo zdrojov tepla a miest, ktoré môžu poškodiť jeho ochrannú schopnosť.
- Sušič vlasov nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) prípravky alebo kde sú horľaviny.
- Sušič vlasov nepoužívajte na iné účely ako na sušenie vlasov, ako je napríklad sušenie odevov alebo iných predmetov.
- Udržujte vzdialenosť medzi prívodom vzduchu a vlasmi aspoň 10 cm. Ak tak neurobíte, môžu sa vaše vlasy vtiahnuť do zariadenia a poškodiť sa.
- Sušič vlasov používajte podľa menovitého napájania. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nepoužívajte zástrčkové adaptéry ani meniče napätia.
- Ak zariadenie sušiča vlasov nefunguje správne, obráťte sa na výrobcu so žiadosťou o opravu. Nerozoberajte ho svojpomocne.
- Udržujte vzdialenosť medzi výstupom vzduchu a vlasmi aspoň 3 cm. V opačnom prípade môžu byť vaše vlasy spálené.
- Ak deti vo veku 8 a viac rokov, osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo deti s obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami dostanú náležitý dohľad a rady, ako bezpečne používať elektrické spotrebiče a sú si vedomé možných nebezpečenstiev, môžu tento sušič vlasov používať bezpečne.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame s vysokorýchlostným motorom bez uhlíkov a technológiou starostlivosti o vlasy so zápornými iónmi bol starostlivo navrhnutý aerodynamickým laboratóriom Dreame, aby vyhovoval vašim osobným potrebám v oblasti sušenia vlasov.

Vysokorýchlostný motor bez uhlíkov

S motorom 130 000 otáčok za minútu nezávisle vyvinutým spoločnosťou Dreame, sušič vlasov okamžite generuje silný prúd vzduchu, ktorý vlasy rýchlo vysuší bez toho, aby ich poškodil.

Displej inteligentného režimu

Štyri režimy – Cool (Studený), Hair Care (Starostlivosť o vlasy), Quick Dry (Rýchle sušenie) a Gentle (Jemný) – je možné zobrazit jasne.

Jedinečná technológia starostlivosti o vlasy s nástavcom

Vlasová esencia vyvinutá v laboratóriu hĺbkovo vyživuje vlasy a udržuje ich hydratované.

Technológia starostlivosti o vlasy so zápornými iónmi

Zabudovaný platinový vysielateľ záporných iónov generuje záporné ióny na neutralizáciu kladných a záporných nábojov vo vlasoch, čím znižuje hromadenie statickej elektriny a zabráňuje krepovateniu vlasov.


Vertikálne umiestnenie motora

Motor je umiestnený vertikálne v rukoväti, čím sa znižuje ťažisko fénu pre pohodlnejšie a vyváženejšie uchopenie.

Dizajn redukcie hluku

Optimalizácia motora moduluje ostrý vysokofrekvenčný šum na frekvenciu, ktorá je ľudským uchom nezistiteľná, hluk je ďalej znížený dynamickým vyvážením a pridanou akustickou penou, čo vám poskytuje lepší používateľský zážitok.

PREHĽAD PRODUKTU



1 Výstup vzduchu

2 Rukoväť

3 Odnímateľný filter prietoku vzduchu
Nepoužívajte sušič vlasov bez vzduchového filtra, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.

4 Displej

5 Prepínač zapnutia/vypnutia a nastavenia rýchlosti

6 Volič režimu



Tento symbol znamená „Nepoužívať pri kúpaní alebo sprchovaní“.

Ilustrácie sušiča vlasov, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť v dôsledku aktualizácií a vylepšení produktu.

PRÍSLUŠENSTVO



Esenciálny nástavec
na starostlivosť o vlasy




Vyhladzovací nástavec



Tvarovací nástavec



Nástavec proti
rozstrapateniu



Nástavec difúzora

Keď skončíte s používaním nástavca, pred vybratím na uskladnenie ho nechajte vychladnúť.

Ilustrácie sušiča vlasov, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt sa môže líšiť v dôsledku aktualizácií a vylepšení produktu.


NASTAVENIA

Prepínač zapnutia/vypnutia a nastavenia rýchlosti

Posúvaním nahor a nadol rýchlo prepínate medzi dvoma nastaveniami rýchlosti. Pred pripojením sušiča vlasov sa uistite, či je vypínač vypnutý.



Prepínanie režimov


Stlačením tlačidla  prepínate medzi štyrmi režimami: Cool (Studený vzduch), Hair Care (Starostlivosť o vlasy), Quick Dry (Rýchle sušenie) a Gentle (Jemné). Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy prepnete do režimu Cool (Studený). Opätovným stlačením sa vrátite do predchádzajúceho režimu.

Cool (Studený vzduch)	Hair Care (Starostlivosť o vlasy)	Quick Dry (Rýchle sušenie)	Gentle (Jemné)
Fúka prirodzený studený vzduch bez akumulácie tepla. Režim je vhodný na úpravu vlasov.	Nastaví teplotu na úroveň, ktorá najlepšie umožní esencií difundovať a absorbovať.	Vhodný na rýchle sušenie mokrych vlasov.	Prispôsobený režim pre deti so striedavým prúdom teplého a studeného vzduchu na ochranu jemných detských vlasov.

FUNKCIA A POUŽITIE NÁSTAVCA

Sušič vlasov je vybavený magnetickým nástavcom, ktorý sa ľahko inštaluje a demontuje; jednoducho zarovnajete nástavec s kovovým krúžkom, aby ste ich zacvakli. Nástavec je možné otáčať pre jednoduché použitie.

Esenciálny nástavec na starostlivosť o vlasy



Niečo o nástavci na starostlivosť o vlasy



Esenciálny nástavec



Vložka esenciálneho nástavca

Vlasová esencia je vyvinutá v laboratóriu na starostlivosť o vaše vlasy a pokožku hlavy.

Použitie nástavca na starostlivosť o vlasy


Nasadte nástavec na esenciu vlasovej starostlivosti na sušič vlasov a normálne používajte.

Tip: Vyfúkajte čisté vlasy, až kým nebudú na 80 % suché, potom zariadenie vypnite a nainštalujte nástavec esencie na starostlivosť o vlasy. Zapnite sušič vlasov a nastavte ho do režimu Hair Care (Starostlivosť o vlasy), kým budete pokračovať v sušení vlasov, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

Uskladnenie: Keď skončíte s používaním nástavca na starostlivosť o vlasy, ho nechajte vychladnúť a až potom ho demontujte za účelom uskladnenia.

Výmena nástavca na starostlivosť o vlasy


Vložte vložku nástavca starostlivosti na vlasy do stredu základne nástavca a nasadte nástavec ako obvykle. Ak pri používaní nástavca starostlivosti o vlasy v režime Hair Care (Starostlivosť o vlasy) necítite žiadnu vôňu, vložku by ste mali vymeniť.

	Odporúčané obdobie používania	60 dní
	Obdobie platnosti	3 roky
	Dátum výroby	Pozrite si obal produktu


Nástavec proti rozstrapateniu

Kombinácia 3-dielneho akceleračného dizajnu a aerodynamického povrchu vytvára silný prúd vzduchu, ktorý narovnáva vaše vlasy, pomáha uhladzovať rozstrapatené vlasy a spolu s hrebeňom dodáva vlasom prirodzené zakrivenie.

Inštalácia nástavca: Ako je znázornené nižšie, nasadte nástavec tak, aby strana so štítkom „DREAME“ smerovala nahor.




Po použití pridržte obe strany nástavce, aby ste ho demontovali.




Vyhľadzovací nástavec

Vytvára plynulejší a kontrolovanejší prúd vzduchu, ktorý prechádza od korenkov ku končekom vlasov, vyrovnáva vlasy a dodáva im lesk.




Tvarovací nástavec

Rýchlo a efektívne koncentruje prúd vzduchu pre lokalizované tvarovanie vlasov.



Nástavec difúzora

Vyfúkajte vlasy do polovice, vložte kučery do nástavca difúzora a vysušte. To dodá vašim vlasom prirodzenú, elegantnú krivku.




ČISTENIE A ÚDRŽBA



Filter je potrebné pravidelne čistiť, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a aby sa zabezpečil plynulý prúd vzduchu.

- Pred čistením filtra sa uistite, či je sušič vlasov vypnutý a odpojený od elektrickej siete.




- Vzduchový filter je pripevnený magneticky. Uchopte rukoväť a potiahnite vzduchový filter priamo nadol, aby ste ho vybrali z rukoväti.



Filter z nehrdzavejúcej ocele neoplachujte vodou, pretože by to mohlo spôsobiť, že nebude správne fungovať.

- Na odstránenie nečistôt prilepených na povrchu vzduchového filtra alebo filtra z nehrdzavejúcej ocele použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, mäkkú kefku alebo zubnú kefku.



- Po vyčistení vložte filter prívodu vzduchu do otvoru na rukoväti a počúvajte „cvaknutie“, čo znamená, že magnet je na svojom mieste a inštalácia je dokončená.



ZÁKLADNÉ PARAMETRE ZARIADENIA

Názov produktu	Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame
Číslo modelu	AHD9
Menovité napätie	220 - 240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1600 W
Rozmery produktu	76 × 90 × 255 mm
Dátum výroby	Pozrite si obal produktu

ZOZNAM CHÝB VYSOKORÝCHLOSTNÉHO SUŠIČA VLASOV DREAME

Názov	Problém
Vysokorýchlostný sušič vlasov Dreame	<ol style="list-style-type: none">1. Nefunguje vypínač zapnutia/vypnutia.2. Sušič vlasov fúkajúci studený vzduch je v režime Quick Dry (Rýchle sušenie).3. Displej nefunguje, ale sušič vlasov je spustený.4. Počas prevádzky sušiča vlasov nie je možné prepínať režimy5. Sušič vlasov je vo vnútri červený a vychádza z neho dym.

Poznámka:

- Keďže obal bude potrebný na bezpečnú prepravu sušiča vlasov, odporúča sa, aby ste obal uchovávali aspoň 30 dní od dátumu prijatia.

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ



My, spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:
<https://global.dreametech.com>

Informácie o WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí miestna samospráva. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.


Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

OBSAH

VAROVÁNÍ.....	3
VLASTNOSTI PRODUKTU	5
PŘEHLED PRODUKTU	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	7
NASTAVENÍ	8
FUNKCE A POUŽITÍ NÁSTAVCE.....	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ.....	15
SEZNAM CHYB VYSOKORYCHLOSTNÍHO SUŠIČE VLASŮ DREAME.....	15
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU	16

VAROVÁNÍ

Abyste předešli náhodnému zranění způsobenému zásahem elektrickým proudem nebo požárem v důsledku nesprávného používání, před použitím si pozorně přečtete návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití.

- Tento vysoušeč vlasů nesmí používat osoby (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo s omezenými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby se zajistil bezpečný provoz.
- Nedovolte dětem obsluhovat vysoušeč vlasů ani jej používat jako hračku. Věnujte zvýšenou pozornost používání fénu v blízkosti dětí. Nedovolte dětem čistit nebo udržovat vysoušeč vlasů bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní středisko, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Neponořujte vysoušeč vlasů do vody nebo jiné tekutiny, protože obsahuje elektrické komponenty. Pokud vysoušeč vlasů spadne do vody, okamžitě jej odpojte a nepokračujte v jeho používání ani po vyschnutí.
- Když používáte vysoušeč vlasů v koupelně, po použití jej odpojte, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu napájejícího koupelnu. Poradte se s instalátérem RCD. K zakoupení samostatně.
- Vysoušeč vlasů je vybaven neresetovatelným tepelným vypínačem, který zabraňuje přehřátí. Pokud se vypne v důsledku přehřátí, odpojte jej a nechte vychladnout.
- Upozornění: Aby se předešlo jakémukoliv nebezpečí vyplývajícímu z nesprávného nastavení tepelné ochrany, vysoušeč vlasů nemůže být napájen spínaným externím zdrojem napájení, jako je například časovač, ani připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná společným komponentem.
-  Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Abyste předešli nebezpečí, neblokujte přívodní ani výstupní větrací otvory.
- Abyste předešli nebezpečí, dbejte na to, aby se vlasy během používání nezachytily do větracího otvoru.
- Abyste předešli popálení, nedotýkejte se horkých povrchů, jako je větrací otvor během používání a krátce po vypnutí.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysoušeče vlasů mokřýma rukama.
- Ujistěte se, zda je vysoušeč vlasů odpojen, když jej nepoužíváte, jakož i před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Abyste předešli poškození napájecího kabelu, při skladování vysoušeče vlasů jej nenavíjejte ani nezavazujte.

- Udržujte napájecí kabel mimo zdroje tepla a míst, která mohou poškodit jeho ochrannou schopnost.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde jsou hořlaviny.
- Vysoušeč vlasů nepoužívejte k jiným účelům než k sušení vlasů, jako je například sušení oděvů nebo jiných předmětů.
- Udržujte vzdálenost mezi příívodem vzduchu a vlasy alespoň 10 cm. Pokud tak neučiníte, mohou se vaše vlasy vtáhnout do zařízení a poškodit se.
- Vysoušeč vlasů používejte podle jmenovitého napájení. Abyste předešli nebezpečí, nepoužívejte zástrčkové adaptéry ani měniče napětí.
- Pokud zařízení vysoušeče vlasů nefunguje správně, obraťte se na výrobce se žádostí o opravu. Nerozebírejte ho svépomocí.
- Udržujte vzdálenost mezi výstupem vzduchu a vlasy alespoň 3 cm. V opačném případě mohou být vaše vlasy spáleny.
- Pokud děti ve věku 8 a více let, osoby s tělesným nebo mentálním postižením nebo děti s omezenými zkušenostmi nebo znalostmi dostanou náležitý dohled a rady, jak bezpečně používat elektrické spotřebiče a jsou si vědomy možných nebezpečí, mohou tento vysoušeč vlasů používat bezpečně.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame s vysokorychlostním motorem bez uhlíků a technologií péče o vlasy se zápornými ionty byl pečlivě navržen aerodynamickou laboratoří Dreame, aby vyhovoval vašim osobním potřebám v oblasti sušení vlasů.

Vysokorychlostní motor bez uhlíků

S motorem 130 000 otáček za minutu nezávisle vyvinutým společností Dreame, vysoušeč vlasů okamžitě generuje silný proud vzduchu, který vlasy rychle vysuší, aniž by je poškodil.

Displej inteligentního režimu

Čtyři režimy – Cool (Studený), Hair Care (Péče o vlasy), Quick Dry (Rychlé sušení) a Gentle (Jemný) – lze zobrazit jasně.

Jedinečná technologie péče o vlasy s nástavcem

Vlasová esence vyvinutá v laboratoří hloubkově vyživuje vlasy a udržuje je hydratované.

Technologie péče o vlasy se zápornými ionty

Zabudovaný platinový vysílač záporných iontů generuje záporné ionty pro neutralizaci kladných a záporných nábojů ve vlasech, čímž snižuje hromadění statické elektřiny a zabraňuje krepatění vlasů.


Vertikální umístění motoru

Motor je umístěn vertikálně v rukojeti, čímž se snižuje těžiště fénu pro pohodlnější a vyváženější uchopení.

Design redukce hluku

Optimalizace motoru moduluje ostrý vysokofrekvenční šum na frekvenci, která je lidským uchem nezjistitelná, hluk je dále snížen dynamickým vyvážením a přidanou akustickou pěnou, což vám poskytuje lepší uživatelský zážitek.

PŘEHLED PRODUKTU



- 1 Výstup vzduchu
- 2 Rukojeť
- 3 Odnímatelný filtr průtoku vzduchu

Nepoužívejte vysoušeč vlasů bez vzduchového filtru, abyste se vyhnuli nebezpečí.

- 4 Displej
- 5 Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti
- 6 Volič režimu



Tento symbol znamená „Nepoužívat při koupání nebo sprchování“.

Ilustrace vysoušeče vlasů, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt se může lišit v důsledku aktualizací a vylepšení produktu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Esenciální nástavec
pro péči o vlasy




Vyhlazovací nástavec



Tvarovací nástavec



Nástavec proti
rozcuchání



Nástavec difuzoru

Když skončíte s používáním nástavce, před vyjmutím pro uskladnění jej nechte vychladnout.

Ilustrace vysoušeče vlasů, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt se může lišit v důsledku aktualizací a vylepšení produktu.


NASTAVENÍ

Přepínač zapnutí/vypnutí a nastavení rychlosti

Posouváním nahoru a dolů rychle přepínat mezi dvěma nastaveními rychlosti. Před připojením vysoušeče vlasů se ujistěte, zda je vypínač vypnutý.



Přepínání režimů


Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi čtyřmi režimy: Cool (Studený vzduch), Hair Care (Péče o vlasy), Quick Dry (Rychlé sušení) a Gentle (Jemné). Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy přepnete do režimu Cool (Studený). Opětovným stisknutím se vrátíte do předchozího režimu.

Cool (Studený vzduch)	Hair Care (Péče o vlasy)	Quick Dry (Rychlé sušení)	Gentle (Jemné)
Fouká přirozený studený vzduch bez akumulace tepla. Režim je vhodný pro úpravu vlasů.	Nastaví teplotu na úroveň, která nejlépe umožní esenci difundovat a absorbovat.	Vhodný pro rychlé sušení mokrých vlasů.	Přízpůsobený režim pro děti se střídavým proudem teplého a studeného vzduchu na ochranu jemných dětských vlasů.

FUNKCE A POUŽITÍ NÁSTAVCE

Vysoušeč vlasů je vybaven magnetickým nástavcem, který se snadno instaluje a demontuje; jednoduše zarovnejte nástavec s kovovým kroužkem, abyste je zacvakli. Nástavec lze otáčet pro snadné použití.

Esenciální nástavec pro péči o vlasy



Něco o nástavci pro péči o vlasy



Esenciální
nástavec



Vložka esenciálního
nástavce

Vlasová esence je vyvinuta v laboratoři pro péči o vaše vlasy a pokožku hlavy.

Použití nástavce pro péči o vlasy


Nasadte nástavec na esenci vlasové péče na vysoušeč vlasů a normálně používejte.

Tip: Vyfoukejte čisté vlasy, dokud nebudou na 80 % suché, potom zařízení vypněte a nainstalujte nástavec esence pro péči o vlasy. Zapněte vysoušeč vlasů a nastavte jej do režimu Hair Care (Péče o vlasy), dokud budete pokračovat v sušení vlasů, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

Uskladnění: Když skončíte s používáním nástavce pro péči o vlasy, jej nechte vychladnout a teprve poté jej demontujte za účelem uskladnění.

Výměna nástavce pro péči o vlasy


Vložte vložku nástavce péče na vlasy do středu základny nástavce a nasadte nástavec jako obvykle. Pokud při používání nástavce péče o vlasy v režimu Hair Care (Péče o vlasy) necítíte žádnou vůni, vložku byste měli vyměnit.

	Doporučené období používání	60 dní
	Období platnosti	3 roky
	Datum výroby	Viz obal produktu


Nástavec proti rozčuchání

Kombinace 3dílného akceleračního designu a aerodynamického povrchu vytváří silný proud vzduchu, který narovnává vaše vlasy, pomáhá uhlazovat rozčuchané vlasy a spolu s hřebenem dodává vlasům přirozené zakřivení.

Instalace nástavce: Jak je znázorněno níže, nasadte nástavec tak, aby strana se štítkem „DREAME“ směřovala nahoru.




Po použití přidržte obě strany nástavce, abyste jej demontovali.




Vyhlazovací nástavec

Vytváří plynulejší a kontrolovanější proud vzduchu, který přechází od kořínků ke konečkům vlasů, vyrovnává vlasy a dodává jim lesk.




Tvarovací nástavec

Rychle a efektivně koncentruje proud vzduchu pro lokalizované tvarování vlasů.



Nástavec difuzoru

Vyfoukejte vlasy do poloviny, vložte kadeře do nástavce difuzéru a vysušte. To dodá vašim vlasům přirozenou, elegantní křivku.




ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Filtr je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo usazování nečistot a aby se zajistil plynulý proud vzduchu.

- Před čištěním filtru se ujistěte, zda je vysoušeč vlasů vypnutý a odpojený od elektrické sítě.




- Vzduchový filtr je připevněn magneticky. Uchopte rukojeť a zatáhněte vzduchový filtr přímo dolů, abyste jej vyjmuli z rukojeti.



Filtr z nerezavějící oceli neoplachujte vodou, protože by to mohlo způsobit, že nebude správně fungovat.

- K odstranění nečistot přilepených na povrchu vzduchového filtru nebo filtru z nerezavějící oceli použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna, měkký kartáček nebo zubní kartáček.



- Po vyčištění vložte filtr přívodu vzduchu do otvoru na rukojeti a poslouchejte „cvaknutí“, což znamená, že magnet je na svém místě a instalace je dokončena.



ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Název produktu	Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame
Číslo modelu	AHD9
Jmenovité napětí	220 - 240V ~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1600 W
Rozměry produktu	76 × 90 × 255 mm
Datum výroby	Viz obal produktu

SEZNAM CHYB VYSOKORYCHLOSTNÍHO SUŠIČE VLASŮ DREAME

Název	Problém
Vysokorychlostní vysoušeč vlasů Dreame	<ol style="list-style-type: none">1. Nefunguje vypínač zapnutí/vypnutí.2. Vysoušeč vlasů foukající studený vzduch je v režimu Quick Dry (Rychlé sušení).3. Displej nefunguje, ale vysoušeč vlasů je spuštěn.4. Během provozu vysoušeče vlasů nelze přepínat režimy5. Vysoušeč vlasů je uvnitř červený a vychází z něj kouř.

Poznámka:

- Jelikož obal bude potřebný pro bezpečnou přepravu vysoušeče vlasů, doporučuje se, abyste obal uchovávali alespoň 30 dní od data přijetí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



My, společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na této internetové stránce adrese: <https://global.dreametech.com>

Informace o WEEE



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadová elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadové zařízení předáte na určené sběrné místo k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení, které určí místní samospráva. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním vlivem na životní prostředí a lidské zdraví. Chcete-li získat další informace o umístění, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.