Inteligentní návnadová loď

Návod k obsluze

Popis produktu



Popis dálkového ovladače

Návod k obsluze funkcí dálkového ovládání

Přepínání osvětlení: Stiskněte tlačítko v levém horním rohu ovladače, reflektor začne blikat; stiskněte tlačítko osvětlení znovu, reflektory zůstanou stále zapnuté; po třetím stisknutí tlačítka se reflektor vypne.

Tempomat s konstantní rychlostí: když se loď pohybuje vpřed, podržte tlačítko tempomatu s konstantní rychlostí, loď přejde do režimu tempomatu a bude se pohybovat vpřed bez dálkového ovládání. Ovladač bude vydávat trvalý pomalý zvuk, následně krátké stisknutí tlačítka tempomatu režim tempomatu zruší. (Funkce ovládání tempomatem s konstantní rychlostí je dostupná pouze při pohybu vpřed. Pokud má loď nízký výkon, není možné aktivovat režim tempomatu s konstantní rychlostí.)

Přesná regulace otáček motoru: stiskněte vpřed levé tlačítko regulace motoru – levý motor zrychlí a pravý zpomalí; stiskněte vzad levé tlačítko regulace motoru – levý motor zpomalí a pravý zrychlí. Činnost pravého tlačítka regulace motoru je stejná.

Tlačítko návnady: stisknutím levého tlačítka návnady otevřete levý zásobník , stisknutím pravého tlačítka návnady otevřete pravý zásobník.

Obsluha dálkového ovládání

1. Současně stiskněte oba směrové páčky nahoru a loď pojede vpřed.

2. Současně stiskněte oba směrové páčky dolů a loď začne couvat.

3. Stiskněte levý směrový páčku dolů a pravý páčku nahoru, aby loď zabočila vlevo.

4. Stiskněte levý směrový páčku nahoru a pravý páčku dolů, aby loď zabočila vpravo.

Obsah balení

Loď
Akumulátor
Osvětlení směrových světel vlevo-vpravo

Pokyny k používání a nabíjení akumulátoru:

Akumulátor pro loď
Vestavěná jedna sada akumulátorů

Vyjměte akumulátor a nainstalujte jej
Otočte ve směru hodinových ručiček, aby bylo možné akumulátor otevřít a vyjmout, zatlačte držák na místo a otočte proti směru hodinových ručiček pro jeho zajištění.

Připojte akumulátor
Připojte rozhraní přihrádky akumulátoru, pokud jej používáte

Rozhraní nabíjení akumulátoru
Připojte akumulátor k nabíječce
Červené světlo: nabíjení
Zelené světlo: nabíjení dokončeno

Varovný alarm

Pokud se objeví kterýkoli z následujících alarmů, je nutné co nejrychleji vrátit loď na břeh!

Vybitý akumulátor lodě: Pokud LCD displej ukazuje, že na ikoně akumulátoru loď zůstal pouze jeden pruh, je nutné vás loď přivést zpět a vyměnit akumulátor.
Nízká úroveň nabití akumulátoru dálkového ovladače: Pokud LCD displej ukazuje, že na ikoně akumulátoru dálkového ovladače zůstal pouze jeden pruh, je nutné vás loď přivést zpět a vyměnit akumulátor dálkového ovladače.

Odpojení frekvence lodě: Pokud LCD displej zobrazuje zmizení ikony napájení trupu, což signalizuje, že signál lodě je ztracen.
Upozornění: Během používání se na chvíli zastavte, nechte řídicí přístroj detekovat výkon lodi a aktualizovat jej na ikonu výkonu lodi.

Údržba

Dálkový ovladač
Po dobu zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátor.
Motor
Po každém použití zkontrolujte motor na přítomnost nečistot.
Loď
1. Po použití osušte loď, aby byla suchá a čistá.
2. Pokud akumulátor delší dobu nepoužíváte, vyjměte jej a nabijte pro skladování.
3. Nevystavujte hoření předmětům.
4. Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej tak, aby bylo chráněno před prachem.

Co mám dělat, když se nabíjení nezdaří?
1. Nejprve zkontrolujte, zda nabíječka správně funguje (Obr. 1).
2. Je nabíječka správně připojena k nabíjecímu portu a kontakt na rozhraní funguje správně (Obr. 2).

Obr. 1

Obr. 2

Co dělat, když loď a ovladač nejsou naladěny na stejnou frekvenci?
Pokud jsou ovladač i loď zapnuté, ale loď neodpovídá. Poté je třeba znovu spárovat frekvenci. Podržte levé tlačítko trimování na dálkovém ovladači, zapněte napájení lodě a následně zapněte napájení dálkového ovladače. Dálkový ovladač vydává dlouhý zvukový signál, pokud je červená kontrolka dálkového ovladače trvale rozsvícená a LCD obrazovka bliká. Kontrolka tlačítka přepínače lodi i kontrolka otáčení jsou trvale rozsvícené, což znamená, že párování frekvencí bylo úspěšné.

Výrobce: Shantou Flying Technology Inc.
Adresa: No. 11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou
Zástupce v EU: SOLID AUTHORITY LIMITED
Adresa: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE, DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, IRSKO
Mail: phoebe0706@gmail.com

Upozornění a bezpečnostní informace
Veškeré informace týkající se obsluhy a používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si prostudujte jeho obsah a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si ověřte přesnost předchozí nabíjecí informace!
Nabíjení musí provádět dospělí.
Elektrická bezpečnost:
Upozorňujeme, že nárazová kol je správně připojena k napájení v souladu s pokyny výrobce.
Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita, okamžitě přerušte provoz a vypněte zařízení nebo riskujete vznik elektrických proudem.
Před nabíjením akumulátoru se ujistěte, že zařízení je suché a bez vlhkosti.
Použité ve vodě:
Nepoužívejte loď a zařízení vzdálené pro použití ve vodě. Vyhněte se jejímu použití v jiných prostředcích, jako je plavek nebo kanály.
Používejte loď pouze v otevřených vodních plochách bez silných proudů, příliš vysokých vln a jiných nebezpečí, která mohou ovlivnit stabilitu lodi.
Ochrana proti vodě:
Zařízení je vybaveno dálkovému bezčlenkovému bezčlenkovému motoru. Ačkoli je zařízení navrženo pro provoz ve vodě, je třeba dbát na to, aby nebylo vystaveno proudům či větrům.
Vždy používejte vhodný lokalizační systém (např. GPS), abyste zajistili, že loď bude moci v případě potřeby snadno nalézt.
Bezpečnost dětí:
Zařízení obsahuje baterii hrozba a měla by být používána pouze dospělými nebo osobami s odpovědnými znalostmi.
Ukládejte zařízení na bezpečném místě, aby k němu děti nemohly přístup.
Bezpečnost baterie:
Po ukončení používání loď z důkladně vysušte, aby se zabránilo vzniku vlhkosti v elektronice.
Ukládejte zařízení na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční záření a extrémní teploty.

Informace o správném použití:
Nabíjení:
Před zahájením jízdy se ujistěte, že je akumulátor plně nabitý a připojená loď je správně připojena.
Nainstalujte příslušenství a návnady podle pokynů; model, loď a ujistěte se, že je ze řádně zabezpečeno.
Provoz:
Používejte dálkový ovladač podle návodu, aby byla zajištěna přesné řízení lodě.
Při ovládání lodě se ujistěte, že máte zájmu kontrolu nad jejím pohybem, aby nedošlo ke kolizi s jinými objekty na vodě.
Po ukončení provozu:
Pravidelně kontrolujte stav akumulátorů a vyměňujte je, pokud zaznamenáte jakékoliv odchylky.
Nikdy nenechávejte akumulátor v loď po delší dobu po ukončení používání; abyste předešli nadměrnému vybití nebo poškození článků.
Bezpečnostní varování:
Po každém použití: po vodě důkladně očistěte nánosbiomu, kal, odstraňte nečistoty a zbytky návnady.
Pravidelně kontrolujte stav jízdnímu, motorů a řídicího systému, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá a spolehlivá funkce.

Další bezpečnostní opatření:
Nepoužívejte v bouřce.
Nikdy nedovolte, aby loď narazila do jiného, aby bylo zabráněno mechanickému poškození, jako jsou škrábance nebo prasknutí.
Nepoužívejte v blízkosti vysokonapěťových vedení, zvláštního nebo kamery na dně vody.
Používejte za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. silný vítr, bouřky) a prostudujte návod k obsluze, abyste se ujistili, zda je loď na takové podmínky přizpůsobena.
V případě úmyslu vždy nebo bouřky je vhodné použití loď odložit, aby nedošlo k jejímu poškození.

Upozornění a bezpečnostní informace
Veškeré informace týkající se obsluhy a používání produktu jsou uvedeny v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před zahájením používání produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Před použitím si ověřte přesnost předchozí nabíjecí informace!
Nabíjení musí provádět dospělí.
Kontakte se kontakty s vodou - Riziko jiskry, ve kterém dochází k kapalinám může vést k jeho poškození a k krátkým případům k úrazu elektrickým proudem.
Elektrická bezpečnost:
Upozorňujeme, že nárazová kol je správně připojena k napájení v souladu s pokyny výrobce.
Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita, okamžitě přerušte provoz a vypněte zařízení nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
Před nabíjením akumulátoru se ujistěte, že zařízení je suché a bez vlhkosti.
Použité ve vodě:
Nepoužívejte loď a zařízení vzdálené pro použití ve vodě. Vyhněte se jejímu použití v jiných prostředcích, jako je plavek nebo kanály.
Používejte loď pouze v otevřených vodních plochách bez silných proudů, příliš vysokých vln a jiných nebezpečí, která mohou ovlivnit stabilitu lodi.
Ochrana proti vodě:
Zařízení je vybaveno dálkovému bezčlenkovému motoru. Ačkoli je zařízení navrženo pro provoz ve vodě, je třeba dbát na to, aby nebylo vystaveno proudům či větrům.
Vždy používejte vhodný lokalizační systém (např. GPS), abyste zajistili, že loď bude moci v případě potřeby snadno nalézt.
Bezpečnost dětí:
Zařízení obsahuje baterii hrozba a měla by být používána pouze dospělými nebo osobami s odpovědnými znalostmi.
Ukládejte zařízení na bezpečném místě, aby k němu děti nemohly přístup.
Bezpečnost baterie:
Po ukončení používání loď z důkladně vysušte, aby se zabránilo vzniku vlhkosti v elektronice.
Ukládejte zařízení na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční záření a extrémní teploty.

Informace o správném použití:
Nabíjení:
Před zahájením jízdy se ujistěte, že je akumulátor plně nabitý a připojená loď je správně připojena.
Nainstalujte příslušenství a návnady podle pokynů; model, loď a ujistěte se, že je ze řádně zabezpečeno.
Provoz:
Používejte dálkový ovladač podle návodu, aby byla zajištěna přesné řízení lodě.
Při ovládání lodě se ujistěte, že máte zájmu kontrolu nad jejím pohybem, aby nedošlo ke kolizi s jinými objekty na vodě.
Po ukončení provozu:
Pravidelně kontrolujte stav akumulátorů a vyměňujte je, pokud zaznamenáte jakékoliv odchylky.
Nikdy nenechávejte akumulátor v loď po delší dobu po ukončení používání; abyste předešli nadměrnému vybití nebo poškození článků.
Bezpečnostní varování:
Po každém použití: po vodě důkladně očistěte nánosbiomu, kal, odstraňte nečistoty a zbytky návnady.
Pravidelně kontrolujte stav jízdnímu, motorů a řídicího systému, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá a spolehlivá funkce.

Další bezpečnostní opatření:
Nepoužívejte v bouřce.
Nikdy nedovolte, aby loď narazila do jiného, aby bylo zabráněno mechanickému poškození, jako jsou škrábance nebo prasknutí.
Nepoužívejte v blízkosti vysokonapěťových vedení, zvláštního nebo kamery na dně vody.
Používejte za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. silný vítr, bouřky) a prostudujte návod k obsluze, abyste se ujistili, zda je loď na takové podmínky přizpůsobena.
V případě úmyslu vždy nebo bouřky je vhodné použití loď odložit, aby nedošlo k jejímu poškození.

Upozornění a bezpečnostní informace
Veškeré informace týkající se obsluhy a používání produktu jsou uvedeny v návodu k obsluze nebo na štítku výrobku. Před zahájením používání produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Před použitím si ověřte přesnost předchozí nabíjecí informace!
Nabíjení musí provádět dospělí.
Kontakte se kontakty s vodou - Riziko jiskry, ve kterém dochází k kapalinám může vést k jeho poškození a k krátkým případům k úrazu elektrickým proudem.
Elektrická bezpečnost:
Upozorňujeme, že nárazová kol je správně připojena k napájení v souladu s pokyny výrobce.
Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita, okamžitě přerušte provoz a vypněte zařízení nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
Před nabíjením akumulátoru se ujistěte, že zařízení je suché a bez vlhkosti.
Použité ve vodě:
Nepoužívejte loď a zařízení vzdálené pro použití ve vodě. Vyhněte se jejímu použití v jiných prostředcích, jako je plavek nebo kanály.
Používejte loď pouze v otevřených vodních plochách bez silných proudů, příliš vysokých vln a jiných nebezpečí, která mohou ovlivnit stabilitu lodi.
Ochrana proti vodě:
Zařízení je vybaveno dálkovému bezčlenkovému bezčlenkovému motoru. Ačkoli je zařízení navrženo pro provoz ve vodě, je třeba dbát na to, aby nebylo vystaveno proudům či větrům.
Vždy používejte vhodný lokalizační systém (např. GPS), abyste zajistili, že loď bude moci v případě potřeby snadno nalézt.
Bezpečnost dětí:
Zařízení obsahuje baterii hrozba a měla by být používána pouze dospělými nebo osobami s odpovědnými znalostmi.
Ukládejte zařízení na bezpečném místě, aby k němu děti nemohly přístup.
Bezpečnost baterie:
Po ukončení používání loď z důkladně vysušte, aby se zabránilo vzniku vlhkosti v elektronice.
Ukládejte zařízení na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční záření a extrémní teploty.

Informace o správném použití:
Nabíjení:
Před zahájením jízdy se ujistěte, že je akumulátor plně nabitý a připojená loď je správně připojena.
Nainstalujte příslušenství a návnady podle pokynů; model, loď a ujistěte se, že je ze řádně zabezpečeno.
Provoz:
Používejte dálkový ovladač podle návodu, aby byla zajištěna přesné řízení lodě.
Při ovládání lodě se ujistěte, že máte zájmu kontrolu nad jejím pohybem, aby nedošlo ke kolizi s jinými objekty na vodě.
Po ukončení provozu:
Pravidelně kontrolujte stav akumulátorů a vyměňujte je, pokud zaznamenáte jakékoliv odchylky.
Nikdy nenechávejte akumulátor v loď po delší dobu po ukončení používání; abyste předešli nadměrnému vybití nebo poškození článků.
Bezpečnostní varování:
Po každém použití: po vodě důkladně očistěte nánosbiomu, kal, odstraňte nečistoty a zbytky návnady.
Pravidelně kontrolujte stav jízdnímu, motorů a řídicího systému, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá a spolehlivá funkce.

Další bezpečnostní opatření:
Nepoužívejte v bouřce.
Nikdy nedovolte, aby loď narazila do jiného, aby bylo zabráněno mechanickému poškození, jako jsou škrábance nebo prasknutí.
Nepoužívejte v blízkosti vysokonapěťových vedení, zvláštního nebo kamery na dně vody.
Používejte za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. silný vítr, bouřky) a prostudujte návod k obsluze, abyste se ujistili, zda je loď na takové podmínky přizpůsobena.
V případě úmyslu vždy nebo bouřky je vhodné použití loď odložit, aby nedošlo k jejímu poškození.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Shantou Flying Technology Inc. tímto prohlašuje, že typ radiového zařízení: lod V700 je v souladu směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://files.inrgroup.ifl/fytec

Adresa výrobce: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Frekvence rádiového vysílání: 2400~2480 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí

Použité elektronické zařízení označené v souladu s direktivou Evropské unie nesmí být ukládá no spolu s běžným komunálním odpadem. Podléhá odděleneému sběru a recyklaci na vyhrazených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění nebo v obchodě, **ve kterém byl produkt zakoupen.**

Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a stanovují rizika, která mají být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných cyklických údržbových nebo servisních zásahů, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat stav produktu ve srovnání s fyzicky novým produktem. V případě zjištění nebo zřetelné odchylky je třeba neprodleně provést údržbové (čištěné) či servisní zásahy. Nedostatečná údržba (čištění) a nevhodná reakce při zjištění odchylky mohou způsobit trvalé poškození výrobku. Záruka neručí za škody způsobené zanedbáním.

Dovozce: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření
Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
Zajistěte, aby bylo v případě nouze možné rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.
Nikdy nevystavujte zařízení působení vysokých teplot.
Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, s minimálním volným prostorem 1 m od ostatních objektů.
Nikdy během nabíjení zařízení nezakrývejte.
Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici ani kabely bez doporučení a certifikace výrobce.
Chraňte svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; opatřte se požární plachtou.

Akumulátor LI-ION
Zařízení je vybaveno lithium-iontovým (LI-ION) akumulátorem, který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a opakovaného používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy jsou splněny optimální provozní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se v reálných podmínkách může lišit od deklarované v nabídce, což není závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybíjení pod úroveň 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V na článek, jej trvale poškozují a není to kryto zárukou. V případě delšího nepoužívání akumulátoru nebo celého zařízení přesahujícího jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a teploty pod nulou.

Akumulátor LI-PO
Zařízení je vybaveno akumulátorem LI-PO (lithium-polymerovým), který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kdy jsou splněny optimální provozní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu se může v reálných podmínkách lišit od hodnot deklarovaných v nabídce a není to považováno za vadu zařízení , ale za vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru nedoporučujeme vybíjet ho pod napětí 3,5 V nebo pod 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3 ,2 V na článek, jej trvale poškozují a tyto škody nejsou kryty zárukou. V případě delšího nepoužívání akumulátoru nebo celého zařízení přesahujícího jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a teploty pod nulou.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.